UWAGA: Wszystkie podejścia pod piony Kanał i przypoży wpirowadzić na wys. 0,5m nad poziom 0,00 i zakończyć


Etap I - zakres stanu surowego
Etap II poza zakresem stanu surowego
Etap I - zakres stanu surowego
Etap II poza zakresem stanu surowego
Etap I - zakres stanu surowego
Etap II poza zakresem stanu surowego
Etap I - zakres stanu surowego
Etap II poza zakresem stanu surowego
RW 160
RW 160
RW 160